

Vedligeholdelse STICK køkken og STICK håndvask armaturer.

VA godkendelser kan ses på vores hjemmeside www.nicobelli.com

Rengøring:

Brug kun ikke skurende rengøringsmidler.

Mekanisk

Kartuschen er udskiftelig.

1)

Skru håndtaget af.

2)

Fjern unbraco skruen med en 2 mm nøgle

3)

Med hånden skrues forkromet pyntekappe af.

4)

Messing omløber fjernes

5)

Kartuschen , tages ud og renses eller udskiftes.

Carsten K. Hartmann