

GODKENDELSESINDEHAVER:

FlowCon International A/S
Trafikcenter Allé 17
4200 Slagelse
Telefon: 58 50 52 30
Telefax: 58 50 57 30

Termostatisk cirkulationsventil

FLOWCON

Flowcon og T-JUST

FABRIKAT:

FlowCon International A/S, Danmark

BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:

Ventilen monteres i øvrigt efter godkendelsesindehaverens anvisninger.

MÆRKNING:

A-Body:

- Flowcon
- Dimension
- Strømpil
- Fremstillingsdata

AB-Body:

- Flowcon
- Dimension
- Strømpil
- Fremstillingsdata

FF-Unit:

- Flowcon
- Strømpil

T-Just:

- Temperaturskala

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:

Betjening	Den ønskede temperatur på returvandet indstilles med en justeringsskrue under aktiveringsdækslet. Temperaturen styres ved, at et termostatisk følerlegeme regulerer vandmængderne på det cirkulerende varme vand.
Montering	A-Body/AB-Body: Til- og afgang er med muffer for tilslutning i dimensionerne 1/2", 3/4" RG. FF-Unit: Til- og afgang er henholdsvis mufte/nippel i 3/4" RG.
Materiale	Messing
Reguleringsområde	35 C° - 65 C°
Tryktab	Der henvises til godkendelsesindehaverens anvisninger.